


TOA-150

写真／眼視システムチャート

- 6. カメラ回転装置 [KP30200]
- 8. 2種アダプター [KP31003]
- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 14. 接続環 (短) [KP00103]

- 18S. レデューサー (セット) [KA31580S]
- 18L. 645レデューサー150セット [KA32580L]
- 32. カメラマウント [KA00220]～[KA00226]
- 33. ワイドマウント [KA00230]～[KA00236]
- 34. 35mm一眼レフカメラ
・デジタル一眼レフカメラ
- 35. CA-35 (50.8) [KA31201]
- 36. TCA-4 [KA00210]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 47. 31.7アイピース [KA00520]～[KA00527]
- 48. 50.8アイピース [KA00530]
- 49. 天頂プリズム (中) [KA00541]
- 60. エクステンダーTOA 1.6× [KA31595]
- 70. 屈折用50.8アダプター [KP27110]
- 71L. 50.8延長筒L [KP31112]
- 74. 天頂ミラー [KA00543]
- 75. 天頂ミラー31.7AD [KA00111]
- 80S. 35フラットナー [KA31582]
- 80LS. 67フラットナー150セット [KA32583S]
- 86. 冷却CCDカメラ (カメラマウント仕様)



* No. 6, 8, 13, 14, 46, 70, 71Lは、標準付属品です。

* No. 46を24.5アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径24.5mmアイピースが使用できます。

* No. 34 35mm一眼レフカメラ・デジタル一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。

2006.02.22制作

(株)高橋製作所